

Первое включение и начальная настройка сенсорной панели CleverHome OP-7/2

В инструкции подробно описаны этапы первого включения и начальной настройки панели: включение, установка PIN-кода, подключение к сети Wi-Fi, обновление программного обеспечения, подключение смартфона. Следуйте инструкции, чтобы настроить панель и получить доступ к внутриквартирным и общедомовым сервисам системы CleverHome.

К внутриквартирным сервисам относятся:

- защита от протечек;
- охранная сигнализация;
- управление отоплением;
- управление освещением;
- управление климатом;
- управление устройствами умного дома.

К общедомовым сервисам относятся:

- видеодомофон;
- просмотр видеокамер;
- просмотр показаний счетчиков;
- управление дверьми, шлагбаумами и калитками.

Сенсорная панель CleverHome OP-7/2 – это сервер умной квартиры. С помощью сенсорной панели можно подключить к квартире умные датчики, реле и управлять ими.

Управление сенсорной панелью происходит касанием экрана пальцем либо стилусом (специальной ручкой).

Далее в инструкции сенсорная панель CleverHome OP-7/2 называется «панель».

Содержание

1. Первое включение.....	2
2. Установка PIN-кода.....	2
3. Подключение панели к сети Wi-Fi.....	2
4. Обновление программного обеспечения.....	3
5. Установка PIN-кода после обновления программного обеспечения	3
6. Настройка сети Wi-Fi.....	4
7. Подключение смартфона к панели.....	4

1. Первое включение

1.1. Нажмите кнопку «Вкл/выкл». Подождите, панель включится в течение 30 секунд. На экране появится надпись: «Добро пожаловать! CleverHome». Затем откроется окно **«Введите PIN»**.

ВНИМАНИЕ! Если откроется окно **«Установите PIN»**, значит у панели версия программного обеспечения 1.0.68. и старше.

Чтобы настроить панель с версией программного обеспечения 1.0.68. и старше:

- установите PIN-код, выполнив пункт 5;
- настройте и подключите сеть Wi-Fi, выполнив пункт 6;
- подключите смартфон к панели, выполнив пункт 7.

1.2. Если вы передумали настраивать панель, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/выкл» пока не погаснет экран. Панель выключится в течение 5 сек.

2. Установка PIN-кода

2.1. Придумайте PIN-код из 4-6 цифр. Запишите придуманный PIN-код.

2.2. Введите придуманный PIN-код.

! Если необходимо удалить цифру, нажмите кнопку «Удаление последнего символа».

2.3. Нажмите кнопку «Ввод» (↵). Откроется окно «Повторите PIN».

2.4. Ещё раз введите тот же самый PIN-код. Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно главного меню.

- Если вы ввели неправильный PIN-код, откроется окно «PIN не совпадает». Введите правильный PIN-код.
- Если вы не помните придуманный ранее PIN-код, то перезагрузите панель: нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/выкл» до выключения. Затем повторите пункты 1.1., 2.1. – 2.4.

2.5. Узнайте текущую версию программного обеспечения панели.

2.5.1. В окне главного меню в правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮).

Откроется меню настроек.

2.5.2. Нажмите «О программе». Откроется окно «О программе». В строке «Версия приложения» отобразится текущая версия программного обеспечения.

- Если версия младше версии 1.0.68, следуйте далее по инструкции.
- Если версия 1.0.68 и старше, перейдите к пунктам 6., 7.

3. Подключение панели к сети Wi-Fi

3.1. В окне главного меню в левом верхнем углу нажмите кнопку Wi-Fi. Откроется окно «Подключение к Wi-Fi».

3.2. Включите Wi-Fi.

3.2.1. В строке «Wi-Fi выключен» нажмите переключатель. Переключатель загорится сиреневым. Появится надпись: «Wi-Fi включен». В окне отобразятся доступные сети.

3.3. Подключите панель к сети Wi-Fi.

3.3.1. Выберите из списка сетей кнопку вашей сети. Если ваша сеть не отображается, смахните список влево. Откроется продолжение списка сетей.

3.3.2. Нажмите вашу сеть Wi-Fi. Откроется окно с названием вашей сети Wi-Fi и строкой для ввода пароля.

3.3.3. Введите пароль вашей сети Wi-Fi.

3.3.3.1. Нажмите строку для ввода пароля. Откроется экранная клавиатура.

- Чтобы изменить язык клавиатуры, нажмите кнопку «Выбор языка».
- Чтобы изменить регистр, нажмите кнопку «Изменение регистра».
- Чтобы ввести цифры и символы, нажмите кнопку «Символы».

3.3.3.2. Введите пароль вашей сети Wi-Fi.

- Чтобы сделать пароль видимым, нажмите кнопку «Скрыть / показать пароль». Пароль станет видимым.
- Чтобы скрыть пароль, нажмите кнопку «Скрыть / показать пароль». Пароль станет невидимым.

3.3.3.3. Скройте экранную клавиатуру, нажав клавишу «Клавиатура».

3.3.4. Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно «Подключение к Wi-Fi». В окне отобразится таймер обратного отсчета и надпись: «Идёт подключение к сети». Затем в окне отобразятся все доступные сети. Ваша сеть загорится сиреневым.

- Если введён неправильный пароль, то цвет вашей сети не изменится. Чтобы ввести правильный пароль вашей сети Wi-Fi, повторите пункт 3.3.3. При вводе пароля учитывайте регистр и язык ввода.

3.4. Для возвращения в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад» (<).

4. Обновление программного обеспечения

После того как вы подключили панель к сети WI-FI, необходимо выполнить обновление программного обеспечения.

4.1. Перезагрузите панель.

4.1.1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/выкл» до выключения панели.

4.1.2. Затем нажмите кнопку «Вкл/выкл». Панель включится в течение 30 сек. На экране появится надпись: «Добро пожаловать! CleverHome».

! После обновления панель может запросить установку PIN-кода. В таком случае откроется окно «Установите PIN». Чтобы установить PIN-код и закончить настройку панели следуйте пунктам 5-7.

5. Установка PIN-кода после обновления программного обеспечения

5.1. Придумайте PIN-код из 4-6 цифр (это может быть новый PIN-код или PIN-код из пункта 2). Запишите придуманный PIN-код.

5.2. Введите придуманный PIN-код. Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно «Повторите PIN».

5.2.1. Если вы хотите изменить PIN-код, в верхнем левом углу нажмите кнопку «Изменить PIN». Откроется окно «Установите PIN». Повторите пункт 5.1., 5.2.

5.3. Ещё раз введите придуманный PIN-код. Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно с надписью: «Добро пожаловать! CleverHome».

- Если вы ввели неправильный PIN-код, откроется окно «PIN не совпадает». Измените PIN-код, повторив пункт 5.2.1.

6. Настройка сети Wi-Fi

- 6.1. В главном меню в правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮). Откроется меню настроек.
- 6.2. Нажмите строку «**Настройки**». Откроется окно «**Настройки**».
- 6.3. В левом вертикальном меню нажмите кнопку «**Сети**». Откроется окно с сетевыми настройками.
- 6.4. Нажмите кнопку «**WiFi**». Откроется окно «**Настройка WiFi**».
- 6.5. Установите режим конфигурации.
 - 6.5.1. Нажмите строку «**Режим конфигурации**». Откроется выпадающий список.
 - 6.5.2. Нажмите строку «**Клиент сети квартиры**».
- 6.6. Включите DHCP.
 - 6.6.1. В строке «**DHCP клиент**» сдвиньте переключатель вправо. Переключатель загорится сиреневым.
- 6.7. Нажмите кнопку «**Готово**». Внизу окна появится уведомление: «*Текущие настройки применены*».
- 6.8. Вернитесь в главное меню.
 - 6.8.1. В левом верхнем углу нажмите кнопку «**Назад**» (<). Откроется окно «**Настройки**». Ещё раз нажмите кнопку «**Назад**». Откроется окно главного меню.
- 6.9. Подключите панель к сети Wi-Fi, следуя пункту 3. После подключения панели к сети Wi-Fi продолжайте настройку панели с пункта 7.

7. Подключение смартфона к панели

Чтобы получить доступ к общедомовым и внутриквартирным сервисам требуется сопряжение панели CleverHome с сервером умного здания CleverHome. Для сопряжения необходимо подключить смартфон к панели.

Убедитесь, что

- на смартфоне установлено и активировано приложение CleverHome (см. инструкцию «Авторизация первого пользователя в мобильном приложении CleverHome»);
- панель подключена к сети Wi-Fi.

- 7.1. **На смартфоне** откройте приложение CleverHome. Откроется окно главного меню.
- 7.2. Вверху окна нажмите заголовок. Откроется окно «**Список квартир**».
 - 7.2.1. Нажмите кнопку нужной квартиры. Откроется окно главного меню.
 - 7.2.2. Вверху окна нажмите заголовок. Откроется окно «**Список квартир**». Кнопка выбранной квартиры загорится сиреневым. В строке выбранной квартиры отобразится надпись: «**Активно**».
 - 7.2.3. Внизу окна нажмите кнопку «**Плюс**». Откроется окно «**Подключение**».
- 7.3. Нажмите кнопку «**QR-код**». Откроется окно сканирования QR-кода.
- 7.4. **На панели** в главном меню в правом верхнем углу нажмите кнопку «**QR-код**». На экране появится QR-код.

- 7.5. Отсканируйте QR-код с помощью смартфона. На экране смартфона появиться уведомление: «Код отсканирован». Смартфон подключится к панели. Произойдет сопряжение панели с сервером умного здания CleverHome.
- 7.6. Для возвращения в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад».

Вы настроили и подключили сенсорную панель CleverHome OP-7/2 к системе CleverHome. Теперь у вас есть доступ к внутриквартирным и общедомовым сервисам.