

Редактирование данных пользователя

Редактирование данных пользователя (имени и роли) позволяет изменить его доступ к функциям умной квартиры и умного здания.

Функция доступна в мобильном приложении CleverHome.

1. Откройте приложение CleverHome на смартфоне. Откроется окно главного меню.
 - 1.1. В правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮). Откроется выпадающий список.
 - 1.2. Нажмите строку «Пользователи». Откроется окно «Пользователи» со списком пользователей.
 - 1.3. Выберите пользователя для редактирования. Если пользователь не отображается, прокрутите список вверх. Откроется продолжение списка пользователей.
 - 1.4. Нажмите кнопку пользователя, данные которого хотите отредактировать. Откроется окно «Пользователь».
 - 1.5. В правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮). Откроется выпадающий список.
 - 1.6. Нажмите строку «Редактировать пользователя». Откроется окно «Редактирование пользователя».
 - 1.7. Если вы хотите отредактировать **имя**, нажмите строку «Описание». Откроется экранная клавиатура.
 - 1.7.1. Удалите старое имя пользователя и введите желаемое имя.
! Если вы хотите отредактировать **роль**, см. пункт 1.8.
 - 1.7.2. Нажмите кнопку «Готово». Откроется окно «Пользователь». В окне отобразится новое имя пользователя. Появится уведомление: «Пользователь успешно изменен».
 - 1.8. Если вы хотите отредактировать **роль**, нажмите строку «Роль». Откроется выпадающий список. Прокрутите список вверх. Откроется продолжение списка.
 - 1.8.1. Нажмите желаемую роль пользователя. Роль отобразится в строке. Выпадающий список закроется.
 - 1.8.2. Нажмите кнопку «Готово». Откроется окно «Пользователь». В окне отобразится новая роль пользователя. Появится уведомление: «Пользователь успешно изменен».
 - 1.9. В левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад». Откроется окно «Пользователи». В окне отобразится пользователь с отредактированными данными.
 - 1.10. Для возврата в главное меню, в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад».