

Поставить сенсорную панель CleverHome (квартиру) на охрану.

Снять сенсорную панель CleverHome (квартиру) с охраны

Следуйте инструкции, чтобы поставить панель (квартиру) на охрану. В случае несанкционированного проникновения в квартиру панель, если она поставлена на охрану, начнёт издавать сигнал тревоги и на смартфон придет push-уведомление: «Авария. Проникновение». Также, следуя инструкции, вы сможете снять панель (квартиру) с охраны. Если после открытия двери панель (квартиру) не снять с охраны, то через 60 секунд сработает сигнализация: панель начнет издавать сигнал тревоги, на смартфон придет push-уведомление: «Авария. Проникновение».

Для работы данной функции необходимо, чтобы датчик открытия (геркон) был подключён к серверу умной квартиры (то есть к сенсорной панели CleverHome OP-7/2 или контроллеру CleverHome OP-DIN).

Функция доступна на сенсорной панели CleverHome и в мобильном приложении CleverHome.

Чтобы пользоваться функцией на смартфоне, необходимо:

- установить и активировать мобильное приложение CleverHome на смартфоне (см. инструкцию «Авторизация первого пользователя в мобильном приложении CleverHome»).
- подключить смартфон к серверу умной квартиры (к сенсорной панели CleverHome OP-7/2 или контроллеру CleverHome OP-DIN).

Инструкция применима к сенсорным панелям (OP-7/2, SM-8) и смартфону, так как порядок действий аналогичен на всех устройствах.

Оглавление

Поставить панель (квартиру) на охрану	п. 1.
Снять панель (квартиру) с охраны	п. 2.

1. Поставить панель (квартиру) на охрану

1.1. В главном меню нажмите кнопку «Безопасность» (рис.1). Откроется окно «Охрана».

1.2. Нажмите кнопку «Поставить на охрану».

- Откроется таймер обратного отсчета.
- Под таймером появится надпись: «Ставится на охрану».
- В течение 60 секунд панель (квартира) встанет на охрану.
- Кнопка загорится сиреневым, под кнопкой появится надпись: «Снять с охраны».

Панель (квартира) поставлена на охрану.

1.3. Для возврата в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад».



Рисунок 1

2. Снять панель (квартиру) с охраны

Если после открытия двери панель (квартиру) не снять с охраны, то через 60 секунд сработает сигнализация: панель начнет издавать сигнал тревоги, на смартфон придет push-уведомление: «Авария. Проникновение».

2.1. В главном меню нажмите кнопку «Безопасность». Откроется окно «Охрана».

2.2. Нажмите кнопку «Снять с охраны».

!На панели откроется окно «Введите код охраны». Введите код охраны. Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно «Охрана».

2.3. Кнопка охраны станет неактивной. Под кнопкой появится надпись: «Поставить на охрану».

Панель управления (квартира) снята с охраны.

2.4. Для возврата в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад».